

	Hızır Motoru Kullanma ve Kullanım Talimatnamesi	DOKÜMAN KODU	YİTDB-22c
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

Hızır Motoru Kullanma ve Kullanımı

1. Benzin ve yağ depoları kontrol edilir, Benzin ve yağ yok ise konulur.
2. Zincir Dişlisi kontrol edilir.
3. Isıtma jiklesi 1 ve 2 defa çekilip bırakılır.
4. Emniyet düğmesini (ON) açık konuma getirilir.
5. Çalıştırma kolçağı çekilerek çalıştırılır.
6. Koruyucu iş elbisesi (Kask ve Gözlük) giyilir
7. Yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri takılır.
8. Hızır motoru iş bitiminde emniyet düğmesi (OFF) konumuna getirilerek kapatılır.

Hızır Motoru Bakım ve Temizliği

1. Üst kapağı sökülür.
2. Karbüratör temizlenir.
3. Bujisi sökülerek temizlenir.
4. Zincir dişlisi yuvarlak zincir eğesi ile eğelenir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Abdurrahman TEKİN Çevre Mühendisi	Lütfü BAYDEDE İnşaat İmalat Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı