

	Jeneratör Bakım Talimatnamesi	DOKÜMAN KODU	YİTDB-20d
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

AMAÇ

Bu talimatname Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü ve bağlı birimlerde yer alan Jeneratör Setlerinin güvenli ve doğru bir şekilde işletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu talimatname Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsünde yer alan Jeneratör Setlerini kapsar.

UYGULAMA

- Jeneratör aylık olarak kontrol edilecektir. (En az 15 dk. çalıştırılacaktır.)
- Yakıt deposunun doluluğu kontrol edilecektir.
- Radyatör suyu (su, Antifriz) doluluğu kontrol edilecektir.
- Motor ısıtıcı kontrol edilecektir.(Sıcaklık yazlar 45-50 °C, kışları 50-60 °C olacaktır.)
- Motor yağı kontrol edilecektir.
- Akü şarj üniteleri (Redresör) ve aküler kontrol edilecektir.
- Jeneratör yılda bir yetkili servis tarafından tam bir bakımdan geçirilmeli, motor yağı ve filtreler değiştirilmelidir.
- Jeneratör kumanda paneli üzerinde bulunan dijital ekrandan durum ve arıza bilgileri kontrol edilmeli ve herhangi bir aksaklık bulunmadığından emin olunmalıdır. Eğer bir arıza söz konusu ise İşletme sorumlusu bilgisi dâhilinde yetkili servis ile irtibata geçilmelidir.
- Yapılacak olan aylık kontroller periyodik kontrol föyüne işlenecek ve işletme sorumlusuna bilgi verilecektir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Tevfik ÇIRPAR Elektrik Teknikeri	Özgür ÇÖKÜK Elektrik İmalat Bakım Onarım Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı