

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İlaçlama Makinesi ve Sırt Tipi İlaçlama Makinesi Kullanım Talimatnamesi	Doküman No	AGÜ.502.08.TLM.41
		Yayın Tarihi	01.01.2020
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/2

Amaç

Bu talimatname, **300 litrelik ilaçlama makinesi** ve **sırt tipi ilaçlama makinesinin** doğru, güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Amacımız: **İş güvenliği ve çevre koruma** standartlarına uyumlu olması. Kullanıcıların sorumluluklarının netleştirilmesi. Makine kullanımında yüksek performans ve dayanıklılık sağlanması. Risklerin en aza indirilmesi ve çalışma alanında kazaların önlenmesidir

Sorumluluklar

Kullanıcılar:

- Talimatlara uygun şekilde cihazları kullanmak ve gerekli kontrolleri sağlamak.
- İş öncesinde Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmak.
- Kullanım sonrası bakım ve temizlik işlemlerini yapmak.

Yöneticiler:

- İlaçlama makinesinin periyodik bakımını organize etmek.
- Kullanılan kimyasal maddelerin güvenliğini denetlemek.

300 Litrelik İlaçlama Makinesi Kullanımı

1. Kullanımdan Önce Kontroller:

- **Makine Parçaları:** Hortum, filtre, pompa ve püskürtme aparatlarını gözden geçirin. Hasarlı parçaları değiştirin.
- **Tank:** İç kısmı temiz ve ilaç kalıntılarından arındırılmış olmalıdır.
- **Basınç Sistemleri:** Basınç göstergesinin doğru çalıştığını kontrol edin.

2. Çalıştırma ve İlaçlama Süreci:

- **Hazırlık:**
 - Temiz su ile tankı doldurun.
 - Kullanacağınız ilacı, üreticinin talimatlarına uygun oranlarda suya karıştırın.
- **Başlatma:**
 - Motoru doğru pozisyonda çalıştırın ve pompayı devreye alın.
 - Basıncı kontrol ederek, püskürtme işlemine başlayın.
- **İlaçlama:**
 - Hortum ucunu hedef alana yönlendirin.
 - Kaçak veya damlama durumunda cihazı kapatın.

3. Kullanım Sonrası Bakım:

- Tanktaki ilacli suyu boşaltarak uygun şekilde bertaraf edin.
- Tüm ekipmanları temiz su ile yıkayın.
- Hortum ve nozüllerde tıkanıklık olmadığından emin olun.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ertuğrul YILDIRIM Harita Kadastro Teknikeri	Lütfü BAYDEDE İnşaat İmalat Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İlaçlama Makinesi ve Sırt Tipi İlaçlama Makinesi Kullanım Talimatnamesi	Doküman No	AGÜ.502.08.TLM.41
		Yayın Tarihi	01.01.2020
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	2/2

Sırt Tipi İlaçlama Makinesi Kullanımı

1. Kullanımdan Önce Kontroller:

- **Ekipman:** Hortum, valf ve püskürtme aparatlarını kontrol edin.
- **Askı Sistemi:** Omuz askıları sağlam ve konforlu olmalıdır.
- **Tank:** Sızdırma kontrolü yapın.

2. Çalıştırma ve İlaçlama Süreci:

- **Hazırlık:**
- İlaç karışımını doğru oranlarda hazırlayın ve tanka ekleyin.
- **Giyme:**
- Makineyi sırtınıza takın ve kemerleri sıkıca bağlayın.
- **İlaçlama:**
- El pompasını veya motoru çalıştırın. Hedef alanlara düzenli bir şekilde püskürtme yapın.

3. Kullanım Sonrası Bakım:

- Tankı boşaltarak temiz su ile durulayın.
- Askı sistemini, hortumları ve nozülleri kontrol edin.

Genel Güvenlik Talimatları

1. Kişisel Koruma:

- Maske, eldiven, gözlük ve uygun kıyafetler kullanın.
- İşlem sırasında kesinlikle yiyecek veya içecek tüketmeyin.

2. Çevre ve İnsan Güvenliği:

- İnsanlar ve hayvanlar çalışma alanından uzaklaştırılmalıdır.
- Rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

3. Kimyasal Güvenlik:

- İlaçları üretici talimatlarına uygun miktarda kullanın.
- Artık ilaçları çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edin.

4. Acil Durumlar

- Herhangi bir kaza durumunda, ilk yardım bilgisine sahip kişiler müdahale etmelidir. Gerekliyse hemen acil yardım ekibine haber verilmelidir.
- Yangın çıkma riski durumunda yangın söndürme tüpü hemen kullanılmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ertuğrul YILDIRIM Harita Kadastro Teknikeri	Lütfü BAYDEDE İnşaat İmalat Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı